

DVD-Modus

- Rot Gehe zu Position (Eingabe der Zeit)
- Grün 1 Minute rückwärts
- Gelb 1 Minute vorwärts
- Blau Gehe zu Titel (Eingabe der Titel-Nummer)

- Zurück Beendet die Wiedergabe und verläßt den DVD-Modus

- Ok An/Abschalten des Fortschrittbalkens (Untertitel werden nicht mehr korrekt dargestellt).
- 8/0 Auf/Abwärtsbewegen im Menü (Dazu muß der Fortschrittbalken sichtbar sein)

- Auf Playback
- Ab Playback Pause.

- Links/
Rechts Rücklauf/Vorlauf (im Wiedergabe-Modus schnell, im Pause-Modus langsam)

- 1 Springt zum nächsten Audio Kanal
- 2 Springt zum nächsten Untertitel (Ist kein Untertitel mehr verfügbar, wird der Fortschrittbalken angezeigt)
- 3 Springt zur nächsten Kameraeinstellung

- 4 Springt zum vorherigen Kapitel
- 6 Springt zum nächsten Kapitel
- 7 Springt zum vorherigen Titel
- 9 Springt zum nächsten Titel

- 5 DVD-Menü an. Geht zum DVD-Hauptmenü, wenn der Fortschrittbalken an ist)
- 8 Geht zum DVD Titel-Manü (Nur verfügbar, wenn der Fortschrittbalken aus ist)
- 0 Geht zum DVD Audio-Menü (Nur verfügbar, wenn der Fortschrittbalken aus ist)

- DVD-Menü:
2/8/4/6,5 Auf/Ab/Links/Rechts/Ok
Rot Verläßt das DVD-Menü
Grün Springt zum vorherigen Titel
Gelb Springt zum nächsten Titel

VCD-Modus

- Ab Pause
- Links Schneller Rücklauf im Wiedergabe-Modus
- Rechts Zeitlupe im Pause-Modus
Schneller Vorlauf im Wiedergabe-Modus
- 1 Springt zum vorherigen VCD-Eintrag
- 3 Springt zum nächsten VCD-eintrag
- 4 Springt zur vorherigen VCD-Spur
- 5 Springt zum Anfang der aktuellen Spur
- 6 Springt zur nächsten VCD-Spur
- Ok Schaltet den Fortschrittbalken an/aus
- Grün Springt 60 Sekunden zurück
- Gelb Springt 60 Sekunden vor

SVCDs können aus MPEG-Daten mit zwei Audio-Kanälen bestehen.
In diesem Fall wird der Umschaltmechanismus vom VDR aktiviert.

Die Taste "Gelb" im VCD-Menü wirft die CD aus, die sich unter /dev/cdrom befindet.

Mplayer

- Ab Pause/Weiter.
- Auf Weiter.
- Rechts Links 10 Sekunden vorwärts/rückwärts

- Rot Wechselt in den Jump-Modus. Geben Sie die Zahl ein, um die Sie in Minuten/Prozent springen wollen.
Mit "Links" springt man rückwärts, mit "Rechts" vorwärts und "Auf" springt an die absolute Position.
Mit der blauen Taste schaltet man zwischen Minute (m) und Prozent (%) um.
Jede andere Taste beendet den Jump-Modus.

- Blau Beendet die Wiedergabe

- Zurück Beendet die Wiedergabe und wechselt in das MPlayer-Menü.

- Ok An-/Ausschalten des Fortschrittbalkens.

- 1 Audio Wiedergabe um 0.1 verringern
- 2 Audio Wiedergabe um 0.1 erhöhen
- 3 Mehr OSD-Informationen

- "Lautstärke+" und "Lautstärke-" werden direkt an MPlayer weitergegeben!

Sender auf gleichem Transponder

- ARD, BR3,Hessen-3,SR3,WDR,BR-alpha,SWR BW,Phoenix,arte
- RTL, Super RTL, RTL2, VOX
- Sky News
- CNN
- DSF, HOT, Tele 5, Sat.1, N24, Pro-7, Kabel 1, Neun Live
- ZDF, ZDF Theaterkanal, 3sat, KiKa, Eurosport, CNBC, ZDF.info, ZDF.doku
- Pro 7 Austria, Kabel 1 Schweiz, Kabel 1 Austria, Pro 7 Schweiz
- EinsExtra, EinsFestival, N3, EinsMuXx, MDR, ORB, B1
- Via 1 - Schöner Reisen
- Cartoon Network France, TVBS Europe, travel channel, TCM Espana, Bloomberg TV Spain, TCM France
- Escales
- Canal Club
- Bloomberg TV Germany, Astra Mosaic 5, QVC Germany, RTL Tele Letzebuerg, VIVA PLUS, Astra Mosaic 1, Astra Mosaic 2, Astra Mosaic 3, Astra Mosaic 4, Chamber TV
- VERONICA, Fox Kids Netherlands, BVN
- Video Italia, Alice, Liberty TV.com
- ORF/ZDF, n-tv, Grand Tourisme, MTV German, VH1 Classic, MTV 2 Pop, VIVA
- ORF1, TW1, ORF2
- Paramount Comedy
- sci-fi
- itv2
- Extreme Sports Channel
- K13
- Mosaico, Andalucia TV, Canal J
- Sky One
- Sky One Mix
- Al Jazeera
- Bloomberg TV France
- La Cinquieme, LCP



Kurzanleitung

25. April 2004

Kanalbelegung

VDR

Tastenbelegung der Fernbedienung

Taste	Normal	VDR-Modus
-Auf	Kanal +	Markierung auf
-Ab	Kanal -	Markierung ab
-Links	Vorher. Gruppe	-
-Right	Nächste Gruppe	-
-Ok	Kanal Info	Auswählen
-Menü	Menü an	Menü aus
-Zurück	-	Menü an
-Rot	-	Aufnahme
-Grün	-	Sprache
-Gelb	-	Pause live
-Blau	-	Stop/Weiter
-0..9	Kanalwahl	-

Taste	Kanal-Modus	Timer-Menü
-Auf	Markierung auf	Markierung auf
-Ab	Markierung ab	Markierung ab
-Links	Seite aufwärts	Seite auf
-Rechts	Seite abwärts	Seite ab
-Ok	Umschalten	Editieren
-Menü	Menu off	Menü aus
-Zurück	VDR Menü	VDR Menü
-Rot	Editieren	Editieren
-Grün	Neu	Neu
-Gelb	Löschen	Löschen
-Blau	Markieren	An/Aus(1)
-0..9	-	-

Taste	Editieren/Neu	Aufnahme	Wiedergabe-Modus
-Auf	Markierung auf	Markierung auf	Wiedergabe
-Ab	Markierung ab	Markierung ab	Pause
-Links	+1	Seite auf	Rücklauf
-Rechts	-1	Seite ab	Vorlauf
-Ok	Bestätigen	Wiedergabe	Fortschritt anzeigen
-Menü	Menü aus	Menü aus	Menü an
-Zurück	Verwerfen	VDR Menü	Aufnahme Menü
-Rot	ABC/abc	Wiedergabe/Befehle	Überspringen
-Grün	Einf./Überschr.	Rücklauf	-60s
-Gelb	Löschen	Löschen	+60s
-Blau	-	Info	Stop
-0..9	Numerische Eing.	Befehl ausführen	Editieren

Bedienung im Wiedergabe-Modus

-Auf	Zurück zur normalen Wiedergabe, wenn vorher "Pause", "Vorlauf" oder "Rücklauf" aktiv waren.	1.
-Ab	Anhalten an der aktuellen Position. Wiedergabe durch erneutes Betätigen.	2.
-Blau	Anhalten und Speichern an der aktuellen Position. Die Wiedergabe kann dadurch später an dieser Stelle vortgesetzt werden.	3.
-Links/ Rechts	Wiedergabe vorwärts/rückwärts mit erhöhter Geschwindigkeit; normale Wiedergabe durch erneutes Drücken. Im Pause-Modus wird die Wiedergabe vorwärts/rückwärts verlangsamt. Durch erneutes Drücken kehrt man in den Pause-Modus zurück.	4.
-Rot	Durch Drücken und Halten werden die Funktionen bis zum Loslassen ausgeführt. Wurde "Multi Speed Mode" im Setup-Menü ausgewählt, kann man mit Links und Rechts drei verschiedene Geschwindigkeiten auswählen und zwischen ihnen hin- und herschalten.	5.
-Grün Gelb	Springt an eine Position. Geben Sie die Zeit an, an die Sie springen möchten und drücken Sie Links oder Rechts für die relative Position oder Auf für die absolute Position. Mit "Ab" springen Sie an die absolute Position und gehen in den Pause-Modus.	6.
-Ok	Springt ca. 60 Sekunden vor und zurück. Durch Drücken und halten der wird die Funktion bis zum Loslassen wiederholt.	7.
-Zurück	Öffnet das Wiedergabe-Menü. Angezeigt werden Datum, Uhrzeit, Titel der Aufnahme, der Fortschrittbalken, die Wiedergabedauer und Gesamtzeit der Aufnahme. Durch erneutes Drücken von Ok wird das Wiedergabe-Menü geschlossen.	8.
-Zurück	Beendet die Wiedergabe und zeigt das Aufnahme-Menü. Damit kann eine Aufnahme nach der Wiedergabe leicht gelöscht werden oder zwischen verschiedenen Aufnahmen gewechselt werden.	9.

Aufnahme editieren

-0	Setzt eine Marke. Wird die Marke bereits als rotes Dreieck angezeigt, wird sie gelöscht. Andernfalls wird eine neue Marke an der aktuellen Position gesetzt.	10.
-4, 6	Verschieben einer Marke nach hinten und vorne. Dazu muß man sich auf einer Marke befinden.	11.
-7, 9	Rückwärts und Vorwärts-Springen zwischen Marken. Dabei wird nach dem Springen in den Pause-Modus gewechselt.	12.
-8	Springt an die Position, die sich 3 Sekunden vor der aktuellen oder nächsten Marke befindet und beginnt mit der Wiedergabe.	13.
-2	Startet den Schneidevorgang.	14.

©2004 Olaf Ramge. Diese Kurzanleitung unterliegt der GNU Free Documentation License.
Die neueste Version dieser Kurzanleitung ist unter <http://www.ramge.de/olaf/vdr/> zu finden.
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für diese Kurzanleitung haben, mailen Sie bitte an olaf@ramge.de.
VDR (Video Disk Recorder) von Klaus Schmidinger (<http://www.cadsoft.de/vdr/>).
VDR Logo von Jan Grell (<http://jan.grell-netz.de/>).