

OPT_JNTLED

Maximilian Pasternak

email: maximilian.pasternak@bluescreen.de

7. Februar 2004

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentation des Pakets OPT_JNTLED	3
1.1	Funktion des OPT_JNTLED	3
1.2	Konfiguration des OPT_JNTLED	3
1.3	Für Entwickler - Ansteuerung der LED aus eigenen Programmen	3

1 Dokumentation des Pakets OPT_JNTLED

1.1 Funktion des OPT_JNTLED

Mit dem OPT_JNTLED wird die Online-LED der JNT Surfstation und anderer Baugleicher Set-Top-Boxen auf X86-Basis aktiviert.

Die LED zeigt dann immer den Online-Status an:

OFFLINE = LED leuchtet nicht

ONLINE = LED leuchtet

1.2 Konfiguration des OPT_JNTLED

OPT_JNTLED Mit dieser Option wird das Paket aktiviert und der Online-Status mittels der Online LED der JNT Surfstation angezeigt.

Standard-Einstellung: `OPT_JNTLED_□=□'yes'`

1.3 Für Entwickler - Ansteuerung der LED aus eigenen Programmen

Die Ansteuerung der Online-LED kann auch manuell bzw. Scriptgesteuert erfolgen dazu dient das Programm jntled. Der Programmsource ist ebenfalls im Paket enthalten:

`/usr/local/bin/jntled_□[on|off]`

Index

OPT_JNTLED, 3